

Priročnik za upravljanje namizja Poslovni namizni računalniki serije dx5150

Št. dela dokumenta: 375370-BA2

Februar 2005

Definicije in navodila za uporabo varnostnih funkcij ter funkcij za inteligentno upravljanje, ki so vnaprej nameščene v izbranih modelih.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Microsoft in Windows sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Ta dokument vsebuje zasebne informacije, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Nobenega dela tega dokumenta ne smete fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug jezik brez poprejšnjega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Hewlett-Packard Company.



OPOZORILO: Takole poudarjeno besedilo opozarja, da utegnete biti izpostavljeni nevarnosti telesnih poškodb ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.



PREVIDNO: Takole poudarjeno besedilo opozarja, da lahko pride do poškodbe opreme oziroma izgube podatkov, če ne boste upoštevali navodil.

Priročnik za upravljanje namizja

Poslovni namizni računalniki serije dx5150

Prva izdaja (December 2004) Druga izdaja (Februar 2005) Št. dela dokumenta: 375370-BA2

Vsebina

Začetna konfiguracija in uvajanje	2
Namestitev na daljavo	3
Posodabljanje in upravljanje programske opreme	3
Programska oprema HP Client Manager Software	4
Altiris Client Management Solutions	
System Software Manager	5
Vnaprejšnje obveščanje o spremembah	6
Subscriber's Choice	6
ROM Flash	7
Oddaljeno programiranje bliskovnih ROM-ov	7
HPQFlash	8
Funkcija FailSafe Boot Block ROM	8
Podvajanje namestitve	
Priprava zagonske naprave	10
gumb za napajanje z dvema stanjema	15
Spletno mesto	16
Gradniki in partnerji	16
Sledenje sredstvom in varnost	17
Varnost z gesli	21
Nastavitev skrbniškega gesla s programom Computer Setup	21
Nastavitev uporabniškega gesla s programom Computer Setup	22
Vnos uporabniškega gesla	22
Vnos skrbniškega gesla	23
Spreminjanje uporabniškega ali skrbniškega gesla	24
Brisanje gesel	24
Master Boot Record Security (Varnost glavnega zagonskega zapisa)	25
Preden razdelite ali formatirate trenutni zagonski disk	27
Možnost za zaklepanje s kablom za priklepanje	27
Obveščanje o okvarah in obnova po njih	28
Na sunke napetosti odporen napajalnik	28
Toplotni senzor	

Priročnik za upravljanje namizja

HP Intelligent Manageability je na standardih temelječa serija rešitev za upravljanje in nadziranje namiznih osebnih računalnikov, delovnih postaj in prenosnih računalnikov v omrežnih okoljih. HP je leta 1995 prvi uvedel upravljanje namizja s predstavitvijo prvih v celoti upravljivih namiznih osebnih računalnikov HP ima več patentov za tehnologije upravljanja. Takrat je prevzel pobudo celotne industrije osebnih računalnikov za razvijanje standardov in infrastrukture, potrebne za učinkovito uvajanje, konfiguriranje in upravljanje namiznih osebnih računalnikov, delovnih postaj in prenosnih računalnikov. HP tesno sodeluje z vodilnimi ponudniki programskih rešitev za upravljanje v industriji, kar zagotavlja združljivost med Compaqovim inteligentnim upravljanjem in temi izdelki. Inteligentno upravljanje je pomembna rešitev za upravljanje življenjske dobe osebnih računalnikov, ki vam je v pomoč pri vseh štirih življenjskih fazah – načrtovanju, uvajanju, upravljanju in prehodih.

Najpomembnejše zmožnosti in funkcije upravljanja namizij so:

- začetna konfiguracija in uvajanje,
- namestitev na daljavo (Remote System Installation),
- posodabljanje in upravljanje programske opreme,
- programiranje ROM-ov,
- sledenje sredstvom in varnost,
- obveščanje o okvarah in povrnitev v delujoče stanje.

Začetna konfiguracija in uvajanje

V računalnik je vnaprej nameščena t. i. slika sistemske programske opreme. Po kratkem postopku odpakiranja programske opreme je računalnik pripravljen za uporabo.

Če želite, lahko vnaprej nameščeno programsko opremo zamenjate s sistemsko in uporabniško programsko opremo, prilagojeno po meri. To lahko naredite na več načinov. Nekateri so opisani spodaj:

- Namestitev dodatnih programskih paketov po odpakiranju že nameščene slike programske opreme.
- Uporaba orodij za uvajanje programske opreme, kakršno je Altiris Deployment SolutionTM, za zamenjavo vnaprej nameščene programske opreme s sliko programske opreme po meri.
- Kopiranje vsebine z enega trdega diska na drugega s postopkom za razmnoževanje diskov.

Najustreznejši postopek je odvisen od vašega okolja in delovnih postopkov. Razdelek PC Deployment na spletnem mestu HP Lifecycle Solutions (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najboljšega načina uvajanja.

Na CD-ju *Restore Plus!*, v namestitvenem programu v ROM-u in v strojni opremi ACPI boste našli dodatno pomoč za obnovo sistemske programske opreme, upravljanje konfiguracije in odpravljanje težav ter upravljanje porabe.

Namestitev na daljavo

Namestitev sistema na daljavo omogoča namestitev računalnika z uporabo programske opreme in konfiguracijskih informacij, ki so v omrežnem strežniku, z zagonom okolja PXE (Preboot Execution Environment). Funkcija za daljinsko namestitev sistema je navadno orodje za namestitev in konfiguracijo sistema ter se lahko uporabi za izvedbo naslednjih opravil:

- formatiranje trdega diska,
- uvajanje slike programske opreme v enem ali več novih računalnikih,
- oddaljeno posodabljanje sistemskega BIOS-a in bliskovnega pomnilnika ROM («Oddaljeno programiranje bliskovnih ROM-ov» na strani 7),
- konfiguriranje nastavitev BIOS-a.

Če želite začeti namestitev sistema na daljavo, pritisnite **F12**, ko se v spodnjem desnem kotu zaslona z logotipom HP prikaže sporočilo F12 = Network Service Boot. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate postopek. Privzeto zagonsko zaporedje je nastavitev BIOS-a, ki jo lahko nastavite tako, da se računalnik vedno skuša zagnati iz omrežja (PXE).

HP in Altiris skupaj razvijata orodja, katerih namen je poenostavitev uvajanja in upravljanja računalnikov v poslovnih okoljih ter skrajšanje časa, potrebnega za ta opravila. Cilj njunega dela je znižanje skupnih stroškov lastništva in zagotavljanje, da bodo računalniki HP najbolj upravljivi odjemalski računalniki za velika poslovna okolja.

Posodabljanje in upravljanje programske opreme

HP ponuja več orodij za upravljanje in posodabljanje programske opreme v namiznih računalnikih in delovnih postajah – HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager; Proactive Change Notification; in Subscriber's Choice.

Programska oprema HP Client Manager Software

HP Client Manager Software (HP CMS) pomaga strankam HP-ja pri upravljanju strojne opreme odjemalskih računalnikov s funkcijami, kot so:

- podrobne prikaze inventarja strojne opreme za upravljanje sredstev;
- spremljanje in diagnostiko zdravja računalnikov;
- vnaprejšnje opozarjanje o spremembah v strojnem okolju;
- v spletu dostopno poročanje o kritičnih podrobnostih, kot so opozorila o pregrevanju računalnikov, opozorila o pomnilniku in še več;
- posodabljanje sistemske programske opreme, kot so gonilniki naprav in ROM BIOS, na daljavo;
- oddaljeno spreminjanje zagonskega zaporedja.
- konfiguriranje nastavitev BIOS-a.

Več o programu HP Client Manager lahko preberete na naslovu http://www.hp.com/qo/im.

Altiris Client Management Solutions

HP in Altiris skupaj razvijata celovite, tesno integrirane rešitve za upravljanje računalnikov, ki znižujejo skupne stroškov lastništva odjemalskih osebnih računalnikov HP. HP Client Manager Software je tudi temelj drugih rešitev Altiris Client Management Solutions za:

Inventura in upravljanje sredstev:		
	skladnost licenc programske opreme,	
	sledenje osebnih računalnikov in poročanje o njih,	
	sledenje sredstev in upravljanje zakupnih pogodb.	
Uvajanje in selitev:		
	prehod na Microsoft Windows XP Professional ali Home Edition	
	uvajanje sistemov,	
	selitev profilov posameznikov.	

■ Center za pomoč in odpravljanje težav:
 □ upravljanje žetonov v centru za pomoč,
 □ oddaljeno ugotavljanje težav,
 □ oddaljeno odpravljanje težav,
 ■ Upravljanje programske opreme in operativno upravljanje:
 □ vsakodnevno upravljanje namizij,
 □ uvajanje HP-jeve sistemske programske opreme,
 □ samodejno celjenje aplikacij.

Če želite več informacij ali prenesti 30-dnevne predstavitvene različice, obiščite http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html#deploy.

Pri izbranih modelih namiznih in prenosnih računalnikov, je Altiriso posrednik za upravljanje že vključen v tovarniško nameščeno sliko programske opreme. Ta omogoča komuniciranje s programsko opremo Altiris Development Solution, ki se lahko uporablja za uvajanje nov strojne opreme ali selitev uporabniških nastavitev v nov operacijski sistem s čarovniki, ki jih je preprosto uporabljati. Rešitve Altiris vsebujejo tudi zmožnosti za distribucijo programske opreme, ki jih je preprosto uporabljati. Skupaj s programsko opremo System Software Manager ali HP Client Manager Software pa jih lahko sistemski skrbniki uporabij za posodabljanje gonilnikov in programske opreme BIOS-ov iz osrednjega mesta.

Če želite izvedeti več, obiščite http://www.hp.com/go/EasyDeploy.

System Software Manager

System Software Manager (SSM) je program, ki omogoča posodabljanje sistemske programske opreme v več računalnikih hkrati. Ko se zažene v odjemalskem osebnem računalniku, zazna različice strojne in programske opreme ter posodobi ustrezno programsk opremo iz osrednjega skladišča, imenovanega shramba datotek. Različice gonilnikov, ki jih podpira SSM, so označene s posebno ikono na spletnem mestu za prenos programske opreme in gonilnikov ter na CD-ju s podporno programsko opremo. Če želite prenesti orodje ali vas zanima več o SSM, obiščite http://www.hp.com/go/ssm.

Vnaprejšnje obveščanje o spremembah

Program za vnaprejšnje obveščanje o spremembah uporablja varno spletno mesto Subscriber's Choice za vnaprejšnje in samodejno:

- pošiljanje e-poštnih obvestil o spremembah strojne in programske opreme večine komercialnih računalnikov in strežnikov do 60 dni vnaprej;
- pošiljanje e-poštnih sporočil z bilteni za stranke, nasveti za stranke, opombami za stranke, varnostnimi bilteni ter opozorili o gonilnikih za večino komercialnih računalnikov in strežnikov.

Ustvarite lahko lasten profil, tako da boste prejemali le informacije, ki ustrezajo vašemu računalniškemu okolju. Če želite izvedeti več o programu za vnaprejšnje obveščanje o spremembah in ustvariti svoj profil po meri, obiščite http://www.hp.com/go/pcn.

Subscriber's Choice

Subscriber's Choice je HP-jeva odjemalska storitev. Glede na vaš profil vam bo HP pošiljal prilagojene nasvete o izdelkih, člankih in/ali gonilnikih. Storitev Subscriber's Choice Driver and Support Alerts/ Notifications vas bo dnevno po e-pošti obveščala, da so bile inormacije, na katere ste se naročili, posodobljene. Če želite izvedeti več o storitvi Subscriber's Choice in ustvariti profil po meri, obiščite http://www.hp.com/go/pcn.

ROM Flash

V vašem računalniku je nameščen bliskovni pomnilnik ROM, ki ga je mogoče večkrat programirati. Če v programu Computer Setup (F10) omogočite skrbniško geslo, lahko preprečite nenamerno posodabljanje ali prepisovanje pomnilnika ROM. To je zelo pomembno za zagotavljanje pravilnega delovanja računalnika.

Če želite ali morate nadgraditi pomnilnik ROM, imate na voljo naslednje možnosti:

- Pri HP-ju naročite nadgrajeno disketo ROMPaq.
- Prenesite najnovejše slike ROMPaq, ki so na voljo na HP-jevem spletnem mestu za gonilnike in podporo na naslovu http://www.hp.com/support/files.



PREVIDNO: Da bi zagotovili največjo stopnjo zaščite ROM-a, poskrbite, da bo določeno skrbniško geslo. Skrbniško geslo preprečuje nepooblaščeno nadgrajevanje pomnilnika ROM. Program System Software Manager skrbnikom sistema omogoča, da skrbniško geslo hkrati nastavijo v enem ali v več računalnikih. Za dodatne informacije obiščite http://www.hp.com/go/ssm.

Oddaljeno programiranje bliskovnih ROM-ov

Oddaljeno programiranje bliskovnega pomnilnika ROM skrbniku sistema omogoča varno nadgradnjo pomnilnika ROM v oddaljenih računalnikih HP neposredno iz osrednjega računalnika za upravljanje omrežja. Ker skrbniki sistemov to opravilo lahko izvedejo na daljavo in v več računalnikih hkrati, je uvajanje slik ROM-ov osebnih računalnikov HP po omrežju doslednejše, nadzor nad njimi pa večji. Zato je večja tudi produktivnost, skupni stroški lastništva pa so nižji.



Če želite izkoristiti prednosti programiranja pomnilnika ROM na daljavo, mora biti računalnik vklopljen ali prebujen z možnostjo za prebujanje na daljavo (Remote Wakeup).

Več o oddaljenem programiranju bliskovnih ROM-ov lahko preberete na straneh o programski opremi HP Client Manager Software ali System Software Manager na naslovu

http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html.

HPQFlash

Orodje HPQFlash se uporablja za posodobitev ali obnovo sistemskega ROM-a posameznih osebnih računalnikov iz operacijskega sistema Windows.

Če želite izvedeti več o programu HPQFlash, obiščite http://www.hp.com/support/files ter vnesite ime računalnika, ko se prikaže ustrezen poziv.

Funkcija FailSafe Boot Block ROM

Funkcija FailSafe Boot Block ROM omogoča obnovo sistema v malo verjetnem primeru, da pride do napake pri programiranju pomnilnika ROM (npr. če bi pri nadgradnji pomnilnika ROM prišlo do izpada električnega omrežja). Boot Block je del pomnilnika ROM, ki je zaščiten pred pisanjem, in pri vklopu sistema preveri, ali se je nadgradnja/pisanje pomnilnika ROM uspešno izvedlo.

- Če je sistemski ROM veljaven, se sistem zažene na običajen način.
- Če med preskusom veljavnosti ROM-a računalnik zazna napako, funkcija FailSafe Boot Block ROM omogoča dovolj podpore, da se računalnik znova zažene z diskete ROMPaq, ki bo sistemski ROM nato programirala z veljavnimi podatki.



Nekateri modeli tudi podpirajo obnovo s CD-ja ROMPaq.

Če funkcija Boot Block zazna neveljaven sistemski ROM, bo lučka za sistemsko napajanje osemkrat zasvetila, nato pa bo po dvesekundnem odmoru računalnik osemkrat zapiskal. Na zaslonu bo prikazano sporočilo o obnovi (nekateri modeli).



Zaporedje osmih piskov se petkrat ponovi in nato ustavi, lučka pa utripa, dokler težave ne odpravite.

Če želite obnoviti sistem, potem ko računalnik preklopi v način za obnovo, uporabite naslednji postopek:

- 1. Če je v disketnem pogonu disketa ali v pogonu CD-ROM CD, jo oziroma ga odstranite in izklopite napajanje.
- 2. Vstavite disketo ROMPaq v disketni pogon oziroma, če je dovoljeno, CD ROMPaq CD v pogon CD-ROM.

3. Vklopite računalnik.

Če sistem ne najde diskete ali CD-ja ROMPaq, vas bo pozval, da jo vstavite, in ko to naredite, se bo znova zagnal.

Če je bilo nastavljeno skrbniško geslo, bo zasvetila lučka Caps Lock in vnesti boste morali geslo.

4. Vnesite skrbniško geslo.

Če se sistem uspešno zažene z diskete in uspešno programira ROM, bodo zasvetile tri lučke na tipkovnici. Uspešno programiranje bo označeno tudi z vrsto piskov z rastočo frekvenco.

- 5. Odstranite disketo ali CD in izklopite napajanje.
- 6. Vklopite računalnik, da ga znova zaženete.

V spodnji tabeli so navedene različne kombinacije lučk na tipkovnici, ki jih uporablja funkcija Boot Block ROM (če je na računalnik priključena tipkovnica PS/2), ter pomeni in dejanja, povezana s posameznimi kombinacijami.

Kombinacije lučk funkcije Boot Block ROM

Način FailSafe Boot Block	Barva lučke na tipkovnici	Tipkovnica Dejavnost Iučke	Stanje/sporočilo
Num Lock	zelena	vklopi	Disketa ali CD ROMPaq ni v pogonu oziroma je poškodovana ali pa pogon ni pripravljen.
Caps Lock	zelena	vklopi	Vnesite geslo.
Num, Caps, Scroll Lock	zelena	utripa v zaporedju – N, C, SL	Tipkovnica je zaklenjena v omrežnem načinu.
Num, Caps, Scroll Lock	zelena	vklopi	Programiranje pomnilnika Boot Block ROM je bilo uspešno. Računalnik izklopite in ga znova zaženite.

Na tipkovnicah z vodilom USB diagnostične lučke ne utripajo.

Podvajanje namestitve

Če želite določeno namestitveno konfiguracijo kopirati v druge računalnike istega modela, lahko uporabite HP-jevo orodje za Windows, imenovano System Software Manager, ki jo lahko prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/go/ssm, ter orodje za DOS, ki omogoča nalaganje in shranjevanej nastavitev CMOS-a, ki ga lahko prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/support/files. Ko se prijavite v HP-jevo spletno mesto za podporo, vnesite ime računalnika v ustrezno polje.

Priprava zagonske naprave

Podprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom

Podprte naprave, kot je HP Drive Key, imajo vnaprej nameščen posnetek, ki poenostavlja postopek, s katerim se pripravijo za zagon. Če bliskovna naprava USB, ki jo uporabljate, nima te slike, uporabite postopek, opisan v nadaljevanju tega razdelka (glejte «Podprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom» na strani 13).



PREVIDNO: Vseh računalnikov ni mogoče zagnati z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom. Če je v zagonskem zaporedju v programu Computer Setup (F10) naprava USB navedena pred trdim diskom, lahko računalnik zaženete z nje. Sicer morate uporabiti zagonsko disketo.

Za pripravo naprave USB z bliskovnim pomnilnikom morate imeti:

- poslovni namizni računalnik serije HP dx5150 v ohišju mikrostolp, ohišju majhne oblike ali tankem ohišju stolp.
 - Odvisno od njihovega BIOS-a, bodo lahko tudi prihodnji sistemi podpirali naprave USB z bliskovnim pomnilnikom.
- 256 MB modul za shranjevanje HP Drive Key II.
- Zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK in SYS. Če SYS ni na voljo, lahko uporabite FORMAT, vendar bodo obstoječe datoteke v napravi z bliskovnim pomnilnikom izbrisane.
 - 1. Izklopite računalnik.

- 2. Vstavite napravo USB z bliskovnim pomnilnikom v ena od vrat USB na računalniku in odstranite vse druge shranjevalne naprave USB, razen disketnih pogonov.
- 3. Vstavite zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK.COM in bodisi SYS.COM ali FORMAT.COM v disketni pogon in vklopite računalnik, da ga zaženete z diskete.
- 4. Zaženite FDISK, tako da v ukazni vrstici A:\ vnesete **FDISK** in pritisnete **Enter**. Če je treba, kliknite **Yes** (**Y**), da omogočite podporo za velike diske.
- 5. Vnesite Choice [**5**], da prikažete pogone v sistemu. Bliskovna naprava USB je pogon, ki se najbolje ujema z velikostjo enega od navedenih pogonov. Običajno je to zadnji pogon na seznamu. Zabeležite si črko pogona.

Bliskovna naprava USB: _____



PREVIDNO: Če noben pogon ne ustreza bliskovni napravi USB, ne nadaljujte, sicer lahko izgubite podatke. Prepričajte se, da na drugih vratih USB ni dodatnih naprav za shranjevanje. Če so, jih odstranite, znova zaženite računalnik in nadaljujte na 4. koraku. Če jih ni, sistem bodisi ne podpira bliskovne naprav USB ali pa je ta, ki jo uporabljate, okvarjena. NE nadaljujte postopka.

- 6. Končajte FDISK, tako da pritisnete **Esc**, da se vrnete na ukazni pozivnik A:\.
- 7. Če je na zagonski disketi program SYS.COM, nadaljujte na 8. koraku. Sicer nadaljujte na 9. koraku.
- 8. V ukaznem pozivniku A:\ vnesite **SYS x:**, kjer x predstavlja črko pogona, navedeno zgoraj.



PREVIDNO: Prepričajte se, da ste vnesli pravilno črto pogona za bliskovno napravo USB.

Po prenosu sistemskih datotek se bo program SYS vrnil v ukazni pozivnik A:\. Nadaljujte na 13. koraku.

9. Kopirajte datoteke, ki jih želite obdržati, iz bliskovne pomnilniške naprave v začasni imenik na drugem pogonu (na notranjem disku sistema na primer).

10. V ukaznem pozivniku A:\ vnesite **FORMAT /S X:**, kjer x predstavlja črko pogona, navedeno zgoraj.



PREVIDNO: Prepričajte se, da ste vnesli pravilno črto pogona za bliskovno napravo USB.

Program FORMAT bo prikazal eno ali več opozoril in vas vsakič vprašal, ali želite nadaljevati. Pri vsakem vprašanju vnesite **Y**. Ukaz FORMAT bo formatiral napravo USB z bliskovnim pomnilnikom, dodal sistemske datoteke in vas vprašal za oznako nosilca.

- 11. Vnesite oznako in pritisnite **Enter**.
- 12. Kopirajte morebitne datoteke, ki ste jih shranili v 9, koraku, nazaj v bliskovno napravo USB.
- 13. Odstranite disketo in znova zaženite računalnik. Računalnik se bo zagnal z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom (kot pogon C).



Privzeto zagonsko zaporedje se razlikuje glede na računalnik in se lahko spremeni v programu Computer Setup (F10).

Če ste uporabili različico operacijskega sistema DOS iz operacijskega sistema Windows 9x, se lahko za kratek čas prikaže zaslon z logotipom Windows. Če ne želite, da se prikazuje, dodajte datoteko ničte velikosti, poimenovano LOGO.SYS, v korenski imenik bliskovne naprave USB.

Podprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom



PREVIDNO: Vseh računalnikov ni mogoče zagnati z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom. Če je v zagonskem zaporedju v programu Computer Setup (F10) naprava USB navedena pred trdim diskom, lahko računalnik zaženete z nje. Sicer morate uporabiti zagonsko disketo.

Za pripravo naprave USB z bliskovnim pomnilnikom morate imeti:

- poslovni namizni računalnik serije HP dx5150 v ohišju mikrostolp, ohišju majhne oblike ali tankem ohišju stolp.
 - Odvisno od njihovega BIOS-a, bodo lahko tudi prihodnji sistemi podpirali naprave USB z bliskovnim pomnilnikom.
- Zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK in SYS. Če SYS ni na voljo, lahko uporabite FORMAT, vendar bodo obstoječe datoteke v napravi z bliskovnim pomnilnikom izbrisane.
 - Če so v sistemu kartice PCI, na katere so priključeni pogoni SCSI, ATA RAID ali SATA, izklopite računalnik in iztaknite napajalni kabel.



PREVIDNO: Napajalni kabel MORA biti iztaknjen.

- 2. Odprite računalnik in odstranite kartice PCI.
- 3. Vstavite napravo USB z bliskovnim pomnilnikom v ena od vrat USB na računalniku in odstranite vse druge shranjevalne naprave USB, razen disketnih pogonov. Zaprite pokrov računalnika.
- 4. Priključite napajalni kabel in vklopite računalnik.
- 5. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- 6. Onemogočite krmilnik PATA v meniju Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device in krmilnik SATA v meniju Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device. Končajte orodje za nastavitev in potrdite spremembe.
- 7. Vstavite zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK.COM in bodisi SYS.COM ali FORMAT.COM v disketni pogon in vklopite računalnik, da ga zaženete z diskete.
- 8. Zaženite FDISK in izbrišite vse obstoječe particije v napravi USB z bliskovnim pomnilnikom. Ustvarite novo particijo in jo označite za aktivno. Končajte FDISK tako, da pritisnete tipko **Esc**.
- 9. Če se sistem ni samodejno znova zagnal, ko ste končali FDISK, pritisnite **Ctrl+Alt+Del**, da se računalnik znova zažene z diskete z operacijskim sistemom DOS.
- 10. V ukaznem pozivniku A:\ vnesite **FORMAT C:/S** in pritisnite **Enter**. Ukaz FORMAT bo formatiral napravo USB z bliskovnim pomnilnikom, dodal sistemske datoteke in vas vprašal za oznako nosilca.
- 11. Vnesite oznako in pritisnite **Enter**.
- 12. Izklopite računalnik in iztaknite napajalni kabel. Odprite računalnik in znova namestite morebitne kartice PCI, ki ste jih prej odstranili. Zaprite pokrov računalnika.
- 13. Priključite napajalni kabel, odstranite disketo in vklopite računalnik.
- 14. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.
- 15. V menijih **Integrated Peripherals** > **South OnChip IDE Device** in **Integrated Peripherals** > **South OnChip PCI Device** znova omogočite krmilnika PATA in SATA, ki ste ju onemogočili v 6. koraku.
- 16. Shranite spremembe in končajte orodje za nastavitev. Računalnik se bo zagnal z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom (kot pogon C).



Privzeto zagonsko zaporedje se razlikuje glede na računalnik in se lahko spremeni v programu Computer Setup (F10). Navodila najdete v *Priročniku za namestitev računalnika* na CD-ju *Documentation*.

Če ste uporabili različico operacijskega sistema DOS iz operacijskega sistema Windows 9x, se lahko za kratek čas prikaže zaslon z logotipom Windows. Če ne želite, da se prikazuje, dodajte datoteko ničte velikosti, poimenovano LOGO.SYS, v korenski imenik bliskovne naprave USB.

gumb za napajanje z dvema stanjema

Če je omogočen vmesnik Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), lahko gumb za napajanje deluje kot stikalo za vklop/izklop ali kot gumb za preklop v stanje začasne zaustavitve. V načinu začasne zaustavitve računalnik ni povsem izklopljen, temveč je v stanju pripravljenosti, v katerem porabi zelo malo energije. Tako lahko na hitro zaustavite sistem, ne da bi vam bilo treba zapirati aplikacije, in se pozneje brez izgube podatkov spet vrnete v isto delovno stanje.

Konfiguracijo gumba za napajanje lahko spremenite takole:

- Z levo miškino tipko kliknite gumb Start in nato izberite Control Panel (Nadzorna plošča) > Power Options (Možnosti porabe).
- 2. V pogovornem oknu **Power Options Properties** (Možnosti porabe lastnosti) izberite kartico **Advanced** (Dodatno).
- 3. V razdelku **Power Button** (Gumb za napajanje) izberite **Standby** (Pripravljenost).

Če ste gumb za napajanje nastavili tako, da deluje kot gumb za preklop v način začasne zaustavitve, z njim računalnik preklopite v način, ko porabi zelo malo energije. Če želite preklopiti v način običajnega delovanja, še enkrat pritisnite gumb za napajanje. Če želite povsem izklopiti napajanje, pritiskajte gumb za napajanje dlje kot štiri sekunde.



PREVIDNO: Gumba za napajanje ne uporabljajte za izklop računalnika, razen če se sistem preneha odzivati; sicer lahko poškodujete ali izgubite podatke na trdem disku.

Spletno mesto

HP-jevi inženirji natančno preskušajo programsko opremo, ki so jo razvili HP in drugi proizvajalci, ter odpravljajo napake v njej. Razvijajo tudi podporno programsko opremo za posamezne operacijske sisteme, ki zagotavlja najvišjo raven učinkovitosti delovanja, združljivosti in zanesljivosti osebnih računalnikov HP.

Pri prehodu na nov ali izboljšan operacijski sistem je pomembno, da uporabljate podporno programsko opremo, razvito za ta operacijski sistem. Če nameravate uporabljati različico operacijskega sistema Microsoft Windows, ki je drugačna od tiste, priložene računalniku, morate namestiti vse ustrezne gonilnike naprav in orodja, ki zagotavljajo podporo za vse funkcije in njihovo pravilno delovanje.

HP je poenostavil iskanje, ocenjevanje in namestitev najnovejše programske opreme za podporo ter dostop do nje. Prenesite najnovejšo programsko opremo z mesta http://www.hp.com/support.

Na spletnem mestu najdete najnovejše gonilnike naprav, orodja in slike za programiranje ROM-ov, ki jih potrebujete za uporabo najnovejših operacijskih sistemov Microsoft Windows v računalniku HP.

Gradniki in partnerji

HP-jeve rešitve za upravljanje so integrirane z drugimi aplikacijami za upravljanje sistemov in temeljijo na industrijskih standardih, kot so:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM),
- Windows Management Interface (WMI),
- tehnologija Wake on LAN,
- ACPI,
- SMBIOS,
- podpora za okolje PXE (Pre-boot Execution).

Sledenje sredstvom in varnost

Funkcije za nadzor sredstev, vgrajene v računalnik, omogočajo spremljanje ključnih podatkov za sledenje sredstvom, ki jih je mogoče upravljati s programi HP Systems Insight Manager, HP Client Manager Software in drugo programsko opremo za upravljanje sistemov. Brezšivna, samodejna integracija funkcij za sledenje sredstvom s temi izdelki vam omogoča izbiro orodja za upravljanje, ki je najbolj ustreza vašemu okolju in hkrati omogoča najučinkovitejši izkoristek vlaganj v obstoječa orodja.

HP ponuja tudi več rešitev za nadzor dostopa do dragocenih komponent računalnikov in podatkov v njih. Če je nameščena programska oprema ProtectTools Embedded Security, preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov in preverja integriteto sistema ter pristnost uporabnikov, ki skušajo dostopati do sistema. (Več o tem lahko preberete v priročniku HP ProtectTools Embedded Security Guide na CD-ju Documentation.) Varnostna funkcija, kot je ProtectTools, pomaga preprečiti nepooblaščen dostop do notranjih delov osebnega računalnika. Dragocene podatke lahko zavarujete z onemogočanjem vzporednih in zaporednih vrat ter vrat USB in onemogočanjem zagona z izmenljivih medijev. Opozorila o spremenjenem pomnilniku se lahko samodejno pošiljajo aplikacijam za upravljanje sistemov in tako zagotavljajo sprotno obveščanje o morebitnem nepooblaščenem dostopu do notranjih delov računalnika.



ProtectTools je na voljo pri nekaterih sistemih.

Varnostne nastavitve računalnikov HP upravljate s temi orodji:

- Krajevno s programom Computer Setup Utilities. Dodatne informacije in navodila za uporabo programa Computer Setup najdete v *Priročniku za namestitev računalnika*, ki ste ga dobili z računalnikom na CD-ju *Documentation*.
- Na daljavo s programom HP Client Manager ali System Software Manager. Ta programska oprema omogoča varno, ponovljivo uvajanje in nadzor varnostnih nastavitev s preprostim pripomočkom za ukazno vrstico.

Naslednje tabele in poglavja se nanašajo na upravljanje varnostnih funkcij računalnika s programom za nastavitev računalnika Computer Setup (F10) Utilities.

Možnost	Opis
Supervisor Password	Omogoča nastavitev in vklop skrbniškega gesla.
Skrbniško geslo)	Če je omogočeno skrbniško geslo, ga boste potrebovali za spreminjanje možnosti programa «Computer Setup», programiranje ROM-a in spreminjanje določenih nastavitev funkcije «Plug and Play» v okolju Windows.
	Poglejte v <i>Priročnik za odpravljanje težav</i> na CD-ju Documentation CD.
User Password	Omogoča nastavitev in vklop uporabniškega gesla.
(Uporabniško geslo)	Če je omogočeno uporabniško geslo, ga boste potrebovali za dostop, ko vklopite računalnik.
	Poglejte v <i>Priročnik za odpravljanje težav</i> na CD-ju <i>Documentation CD</i> .
Device Security (Varnost naprav)	Omogoči/onemogoči zaporedna vrata, vzporedna vrata, vrata USB, sistemski zvok in omrežne krmilnike (nekateri modeli)
Več informacij o progr na CD-ju <i>Knjižnica do</i>	ramu Computer Setup najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10,</i> kumentacije.
Podpora za varnostne	funkcije se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne opreme.

Pregled varnostnih funkcij (se nadaljuje)		
Možnost	Opis	
Network Service Boot (Servisni zagon iz omrežja)	Omogoči/onemogoči zmožnost računalnika, da se zažene z operacijskim sistemom, nameščenim v omrežnem strežniku. (Funkcija je na voljo samo pri modelih z omrežno kartico. Omrežna kartica mora biti na vodilu PCI ali vgrajena v sistemsko ploščo.)	
System IDs (Sistemski ID-ji)	Omogoča nastavitev:	
	 oznake sredstva (18-bajtni identifikator) in oznake sredstva o lastništvu (80-bajtni identifikator, prikazan med samopreizkusom ob zagonu); 	
	 serijske številke ohišja ali številke UUID (Universal Unique Identifier). UUID lahko posodobite le, če je trenutna serijska številka ohišja neveljavna. (Te identifikacijske številke so 	



Več informacij o programu Computer Setup najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* na CD-ju Knjižnica dokumentacije.

jezika tipkovnice (npr. angleška ali nemška) za vnos

prepoznavanje sistema.)

običajno tovarniško nastavljene in se uporabljajo za edinstveno

Podpora za varnostne funkcije se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne opreme.

sistemskega ID-ja.

Pregled varnostnih funkcij (se nadaljuje)

Možnost **Opis**

Master Boot Record Security (Varnost glavnega zagonskega zapisa)

Pri tej možnosti omogočite ali onemogočite varnost glavnega zagonskega zapisa (MBR).

Ko je ta možnost omogočena, BIOS zavrne vse zahteve za zapisovanje podatkov v glavni zagonski zapis trenutnega zagonskega pogona. BIOS vsakič, ko je računalnik vklopljen ali znova zagnan, glavni zagonski zapis trenutnega zagonskega diska primerja s prej shranjenim glavnim zagonskim zapisom. Če zazna spremembe, lahko izberete, da se shrani glavni zagonski zapis trenutnega zagonskega diska, obnovi prej shranjen glavni zagonski zapis ali onemogoči varnost glavnega zagonskega zapisa. Ce je nastavljeno geslo za nastavitev, ga boste morali vnesti.



Preden namenoma spremenite particije ali formatirate trenutni zagonski disk, onemogočite možnost za varnost glavnega zagonskega zapisa. Nekatera orodja za diske (na primer FDISK in FORMAT) skušajo posodobiti glavni zagonski zapis.

Če je omogočena možnost za varnost glavnega zagonskega zapisa in zahteve za dostop do diska obravnava BIOS, bodo zahteve za zapisovanje v glavni zagonski zapis zavrnjene. To bo povzročilo, da bodo orodja prikazala sporočila o napakah.

Če je omogočena možnost za varnost glavnega zagonskega zapisa in zahteve za dostop do diska obravnava operacijski sistem, bo BIOS vse spremembe glavnega zagonskega zapisa zaznal ob naslednjem zagonu in prikazano bo opozorilno sporočilo funkcije za varnost glavnega zagonskega zapisa.



Več informacij o programu Computer Setup najdete v Priročniku za program Computer Setup (F10) na CD-ju Knjižnica dokumentacije.

Podpora za varnostne funkcije se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne opreme.

Varnost z gesli

Uporabniško geslo je treba vnesti ob vsakem vklopu ali vnovičnemu zagonu računalnika – preprečuje namreč nepooblaščeno uporabo računalnika ter dostop do uporabniških programov in podatkov v njem. Skrbniško geslo preprečuje dostop do programa Computer Setup, uporabi pa se ga lahko tudi za preglasitev uporabniškega gesla. Če namesto uporabiškega gesla vnesete skrbniško, bo omogočen dostop do računalnika.

Nastaviti je mogoče geslo za nastavitev za celotno omrežje, kar skrbnikom sistemov omogoča, da se pri vzdrževanju prijavijo v vse omrežne računalnike, ne da bi morali poznati uporabniško geslo.



Programska oprema System Software Manager in HP Client Manager Software omogoča oddaljeno upravljanje gesel za nastavitev in drugih nastavitev BIOS-a v omrežnih okoljih. Če želite izvedeti več, obiščite http://www.hp.com/go/EgsyDeploy.

Nastavitev skrbniškega gesla s programom Computer Setup

Če je sistem opremljen z vdelano varnostno napravo, poglejte v priročnik *HP ProtectTools Embedded Security Guide* na CD-ju *Documentation*. Če nastavite skrbniško geslo v programu Computer Setup, spreminjanje konfiguracije računalnika ne bo mogoče, dokler ne vnesete gesla.

- Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Windows, kliknite Start > Shut Down (Zaustavitev sistema) > Restart (Ponovni zagon).
- 2. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- 3. Izberite **Set Supervisor Password** (Nastavi skrbniško geslo) in vnesite geslo na zaslonu.
- 4. Preden končate, kliknite File > Save Changes and Exit.

Nastavitev uporabniškega gesla s programom Computer Setup

Če s programom Computer Setup nastavite uporabniško geslo, ob vklopu dostop do računalnika ne bo mogoč, dokler uporabnik ne vnese gesla. Če je nastavljeno uporabniško geslo, program Computer Setup v meniju Security prikaže možnosti za gesla. Ena od njih je Password Prompt on Warm Boot. Če jo omogočite, boste morali geslo vnesti ob vsakem vnovičnem zagonu.

- 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Windows, kliknite **Start** > **Shut Down** (Zaustavitev sistema) > **Restart** (Ponovni zagon).
- 2. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- 3. Izberite **Set User Password** (Nastavi uporabniško geslo) in vnesite geslo na zaslonu.
- 4. Preden končate, kliknite **File > Save Changes and Exit**.

Vnos uporabniškega gesla

Uporabniško geslo vnesete takole:

- Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite Start > Shut Down (Zaustavitev sistema) > Restart the Computer (Ponovni zagon).
- 2. Ko se na zaslonu pojavi polje **Enter Password** (Vnesite geslo), vnesite trenutno geslo in pritisnite **Enter**.



Tipkajte previdno – znaki, ki jih vnašate, iz varnostnih razlogov ne bodo prikazani na zaslonu.

Če vnesete napačno geslo, se pojavi sporočilo «Invalid Password, Press any key to continue!» (Neveljavno geslo. Pritisnite katerokoli tipko). Poskusite znova. Po treh neuspešnih poskusih boste morali računalnik izklopiti in spet vklopiti, preden boste lahko znova poskušali vnesti geslo.

Vnos skrbniškega gesla

Če je sistem opremljen z vdelano varnostno napravo, poglejte v priročnik *HP ProtectTools Embedded Security Guide* na CD-ju *Documentation*.

Če je za računalnik nastavljeno skrbniško geslo, ga boste morali vnesti vsakič, ko zaženete program Computer Setup.

- 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Windows, kliknite **Start** > **Shut Down** (Zaustavitev sistema) > **Restart** (Ponovni zagon).
- 2. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

3. Ko se na zaslonu pojavi polje **Enter Password** (Vnesite geslo), vnesite skrbniško geslo in pritisnite **Enter**.



Tipkajte previdno – znaki, ki jih vnašate, iz varnostnih razlogov ne bodo prikazani na zaslonu.

Če vnesete napačno geslo, se pojavi sporočilo «Invalid Password, Press any key to continue!» (Neveljavno geslo. Pritisnite katerokoli tipko). Poskusite znova. Po treh neuspešnih poskusih boste morali računalnik izklopiti in spet vklopiti, preden boste lahko znova poskušali vnesti geslo.

Spreminjanje uporabniškega ali skrbniškega gesla

Če je sistem opremljen z vdelano varnostno napravo, poglejte v priročnik *HP ProtectTools Embedded Security Guide* na CD-ju *Documentation*.

- 1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Shut Down** (Zaustavitev sistema) > **Restart the Computer** (Ponovni zagon).
- 2. Ko se prikaže polje **Enter Password** (Vnesite geslo), vnesite trenutno uporabniško geslo, če je potrebno.
- 3. Pritisnite **Enter**.
- 4. Pritisnite tipko **F10** in jo pridržite, dokler se ne zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- 5. Ko se prikaže polje **Enter Password** (Vnesite geslo) za dostop do programa Computer Setup, vnesite trenutno skrbniško geslo, če je potrebno.
- 6. Pritisnite **Enter**.
- 7. Izberite **Set Supervisor Password** (Nastavitev skrbnišjega gesla) ali **Set User Password** (Nastavitev uporabniškega gesla).
- 8. Ko se na zaslonu pojavi polje **Enter Password** (Vnesite geslo), vnesite novo geslo in pritisnite **Enter**.
- 9. Preden končate, kliknite **File > Save Changes and Exit**.



Če želite izbrisati geslo, pritisnite **Enter**, ko se na zaslonu prikaže polje **Enter Password**. S tem izbrišete trenutno geslo.

Brisanje gesel

Če pozabite svoje geslo, ne boste mogli uporabljati svojega računalnika. Navodila za brisanje gesel najdete v razdelku *Priročnik za odpravljanje težav* na CD-ju *Documentation*.

Če je sistem opremljen z vdelano varnostno napravo, poglejte v priročnik *HP ProtectTools Embedded Security Guide* na CD-ju *Documentation*.

Master Boot Record Security (Varnost glavnega zagonskega zapisa)

Glavni zagonski zapis (MBR – Master Boot Record) vsebuje informacije, potrebne za uspešen zagon z diska in za dostop do podatkov, shranjenih na disku. Varnost glavnega zagonskega zapisa zazna nenamerne ali zlonamerne spremembe glavnega zagonskega zapisa, ki jih na primer povzročijo nekateri računalniški virusi ali nepravilna uporaba določenih diskovnih orodij, in poroča o njih Omogoča tudi obnovo zadnjega znanega glavnega zagonskega zapisa v primeru, da so bile ob zagonu sistema zaznane spremembe zagonskega zapisa.

Varnost glavnega zagonskega zapisa omogočite z naslednjim postopkom:

- Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Windows, kliknite Start > Shut Down (Zaustavitev sistema) > Restart (Ponovni zagon).
- 2. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- Izberite možnost Advanced BIOS Features > MBR Security in pritisnite Enter.
- 4. V pojavnem polju MBR Security s puščičnimi tipkami izberite možnost **Enabled** (Omogočeno) ali **Disabled** (Onemogočeno).
- 5. Če želite sprejeti spremembe, pritisnite **Enter**. Če ne želite shraniti sprememb, pritisnite **Esc**.

Ko je omogočena varnost glavnega zagonskega zapisa, BIOS prepreči vsakršne spremembe zagonskega zapisa trenutnega zagonskega diska v MS-DOS-u ali v varnem načinu operacijskega sistema Windows.



Večina operacijskih sistemov upravlja dostop do zagonskega zapisa trenutnega zagonskega diska; BIOS ne more preprečiti sprememb med izvajanjem operacijskega sistema.

BIOS vsakič, ko je računalnik vklopljen ali ponovno zagnan, glavni zagonski zapis trenutnega zagonskega diska primerja s prej shranjenim glavnim zagonskim zapisom. Če zazna spremembe in če je trenutni zagonski disk tisti, katerega zagonski zapis je bil predhodno shranjen, bo prikazano naslednje sporočilo:

1999 – Master Boot Record has changed.

- 1. Pritisnite katerokoli tipko, da zaženete program Setup in konfigurirate varnost glavnega zagonskega zapisa.
- 2. Ko odprete program Computer Setup, morate onemogočiti varnostno funkcijo MBR Security.

Če je določeno skrbniško geslo, ga boste morali vnesti.

Če računalnik zazna spremembe in če trenutni zagonski disk **ni** tisti, katerega zagonski zapis je bil predhodno shranjen, bo prikazano naslednje sporočilo:

2000 – Master Boot Record Hard Drive has changed.

- 1. Pritisnite katerokoli tipko, da zaženete program Setup in konfigurirate varnost glavnega zagonskega zapisa.
- 2. Ko odprete program Computer Setup, morate onemogočiti varnostno funkcijo MBR Security.

Če je določeno skrbniško geslo, ga boste morali vnesti.

V malo verjetnem primeru, da je bil predhodno shranjen zagonski zapis poškodovan, bo prikazano naslednje sporočilo:

1998 – Master Boot Record has been lost.

- 1. Pritisnite katerokoli tipko, da zaženete program Setup in konfigurirate varnost glavnega zagonskega zapisa.
- 2. Ko odprete program Computer Setup, morate onemogočiti varnostno funkcijo MBR Security.

Če je določeno skrbniško geslo, ga boste morali vnesti.

Preden razdelite ali formatirate trenutni zagonski disk

Preden spremenite razdelitev ali formatirate trenutni zagonski disk, poskrbite, da bo onemogočena varnost glavnega zagonskega zapisa. Nekatera orodja za diske (na primer FDISK in FORMAT) ga namreč poskušajo posodobiti. Če je varnost glavnega zagonskega zapisa med spreminjanjem razdelitve diska ali formatiranjem omogočena, bo morda prikazano sporočilo o napaki diskovnega orodja ali opozorilo funkcije za varnost zagonskega zapisa, naslednjič ko vklopite ali znova zaženete računalnik.

Varnost glavnega zagonskega zapisa onemogočite z naslednjim postopkom:

- Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Windows, kliknite Start > Shut Down (Zaustavitev sistema) > Restart (Ponovni zagon).
- 2. Takoj, ko se računalnik vklopi, pritisnite in pridržite tipko **F10**, da se zažene program Computer Setup. Če je treba, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.



Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznem trenutku, boste morali računalnik ponovno zagnati ter nato spet pritisniti in pridržati tipko **F10**.

Če uporabljate tipkovnico PS/2, bo morda prikazano sporočilo o napaki tipkovnice – prezrite ga.

- 3. Izberite možnost **Advanced BIOS Features > MBR Security** in pritisnite **Enter**.
- 4. V pojavnem polju MBR Security s puščičnimi tipkami izberite možnost **Disabled** (Onemogočeno).
- 5. Pritisnite Enter.
- 6. Preden končate program, kliknite **Save & Exit Setup** (Shrani in zapri program Computer Setup).

Možnost za zaklepanje s kablom za priklepanje

Na hrbtno stran računalnika je mogoče pritrditi kabel za priklepanje, tako da lahko računalnik priklenete na delovno mesto.

Navodila s slikami najdete v *Priročniku za strojno opremo* na disku *Documentation*.

Obveščanje o okvarah in obnova po njih

Funkcije za obveščanje o napakah in obnovo normalnega delovanja po okvarah združujejo inovativno strojno in programsko tehnologijo za preprečevanje izgube ključnih podatkov in zmanjšanje nenačrtovanih zaustavitev računalnikov.

Če je računalnik priključen v omrežje, ki se upravlja s programom HP Client Manager Software, pošlje računalnik obvestilo o okvari tudi temu programu. Programska oprema HP Client Manager Software omogoča tudi načrtovanje diagnostike na daljavo, tako da se samodejno izvedejo v vseh računalnikih in pripravi poročilu o neopravljenih preskusih.

Na sunke napetosti odporen napajalnik

Vgrajen napajalnik, odporen na sunke napetosti, zagotavlja večjo zanesljivost v primerih, ko se v električnem omrežju pojavijo nepredvidljivi električni sunki. Ta napajalnik vzdrži sunke napetosti do 2000 V, ne da bi prišlo do prekinitve delovanja sistema ali do izgube podatkov.

Toplotni senzor

Toplotni senzor je kombinacija strojne in programske opreme, ki spremlja notranjo temperaturo računalnika. Če ta naraste prek normalne višine, bo prikazano sporočilo, ki omogoča, da ukrepate, preden pride do poškodb notranjih delov ali izgube podatkov.

Stvarno kazalo

A	I
Altiris 4	internetni naslovi, Glejtespletna mesta
В	K
brisanje gesel 24	kabel za priklepanje 27
brisanje gesla 24	konfiguriranje gumba za napajanje 15
D	L
disk, podvajanje 2	lučke na tipkovnici, ROM, tabela 9
dostop do računalnika, nadzor 17	M
F	Master Boot Record Security 25 – 26
FailSafe Boot Block ROM 8 formatiranje diska, pomembne informacije 27 G geslo brisanje 24 skrbniško 21, 23 spreminjanje 24 uporabniško 22 varnost 21 vnos 22, 23 gumb za napajanje dve stanji 15 konfiguriranje 15 gumb za napajanje z dvema stanjema 15 H HP Client Manager 4	nadgradnja ROM-a 7 nadzor dostopa do računalnika 17 namestitev prvotna 2 namestitev na daljavo 3 napajalnik, odporen proti sunkom napetosti 28 neveljaven sistemski ROM 8 notranja temperatura računalnika 28 obnova programske opreme 2 obnova sistema 8 obveščanje o okvarah 28 obveščanje o spremembah 6 oddaljeno programiranje bliskovnega ROM-a 7
HP Drive Key	operacijski sistemi, pomembne informacije 16
zagonski 10 to 15	opozorila
HP Intelligent Manageability 1	zaščita ROM-a 7

orodja za podvajanje programske opreme 2	spletna mesta
orodja za uvajanje programske opreme 2	Altiris 5
P	HP Client Manager 4
PCN (Proactive Change Notification) 6 Preboot Execution Environment (PXE) 3 prilagajanje programske opreme 2 Proactive Change Notification (PCN) 6 programska oprema FailSafe Boot Block ROM 8 integracija 2 Master Boot Record Security 25 – 26 obnova 2 obveščanje o okvarah in obnova 28 posodabljanje več računalnikov 5 programiranje bliskovnega ROM-a, oddaljeno 7 Remote System Installation 3 sledenje sredstvom 17 System Software Manager 5 prvotna konfiguracija 2	HPQFlash 8 oddaljeno programiranje bliskovnih ROM-ov 7 podvajanje namestitve 10 posnetki ROMPaq 7 programska podpora 16 ROM Flash 7 Subscriber's Choice 6 System Software Manager (SSM) 5 uvajanje računalnikov 2 vnaprejšnje obveščanje o spremembah 6 spreminjanje gesla 24 spreminjanje operacijskega sistema, pomembne informacije 16 SSM (System Software Manager) 5 sunki napetosti, odporen napajalnik 28 System Software Manager (SSM) 5
PXE (Preboot Execution Environment) 3 R razdeljevanje diska, pomembne informacije 27	temperatura, notranja v računalniku 28 toplotni senzor 28
Remote System Installation, dostop 3	
ROM oddaljeno programiranje 7 ROM lučke na tipkovnici, tabela 9 ROM, nadgradnja 7	uporabniško geslo brisanje 24 nastavitev 22 spreminjanje 24
ROM, neveljaven 8	vnos 22
S	URL-ji (spletna mesta) Glejte spletna mesta
sistemska obnova 8 skrbniško geslo brisanje 24 nastavitev 21 spreminjanje 24 vnos 23 sledenje sredstvom 17	varnost funkcije, tabela 18 geslo 21 Master Boot Record 25 – 26 nastavitve, namestitev 17 vnaprej nameščena slika programske opreme 2

```
vnos
skrbniško geslo 23
uporabniško geslo 22

Z
zagonska naprava
HP Drive Key 10 – 15
naprava USB z bliskovnim
pomnilnikom 10 – 15
naprava USB z bliskovnim pomnilnikom,
zagonska 10 – 15
zagonske naprave
priprava 10 – 14
zagonski disk, pomembne informacije 27
```

zaščita ROM-a, opozorilo 7